help! rozvody sintra 3,0 Pøidal radek - 03/02/2010 19:38 _____________________________________ ahoj všichni, nevi nìkdo jak nastavit rozvody na sintøe 3,0i 24v == Odp.:help! rozvody sintra 3,0 Pøidal hansdob - 04/02/2010 11:40 Ví :laugh: . Co tím myslíš? Znaèky mají vaèky na kolech a na krytech rozvodu kolmo k hlavì. znaèka na klice je kolmo dolu a pos Pøidal radek - 10/02/2010 12:41 to jsem pochopil ale ma to na vaèkách dvì rysky, asi 3 cm od sebe. jso u nich èísla- 1a2 a na zadni hlave 3a4. nakreslím- 1:) 2 Pøidal hansdob - 11/02/2010 06:46 Motor by tam mìl být X30XE.No ale z praxe vím že pokud jsou tam rysky dvì tak to znaèí INTAKE a EXHAUST což je vlastnì oz

FireBoard - GM Open Club: autoklub nejen pro fandy General Motors fireboard Forum Component version: 1.0.2 Generated: 8 February, 2012, 14:33